

HANDLEIDING HYDRA HEETWATER-REINIGER



Inleiding

De hogedrukreiniger die u heeft aangeschaft is een technisch vooruitstrevend product. Om u te verzekeren van maximale werking en betrouwbaarheid is het belangrijk dat u deze handleiding leest voordat de machine in bedrijf gaat.

Veiligheidsvoorschriften

U dient te onthouden dat uw hogedrukreiniger niet alleen een elektrische motor heeft, maar ook elektrische onderdelen.

Hoewel deze vervaardigd zijn naar internationale eisen, is het belangrijk de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen;

- Berg de machine op een plaats beschermt tegen invloeden van buiten af. (regen, wind, kinderen)
- Als u zich te ver van het schoon te maken voorwerp bevindt, trekt u dan niet de machine aan de slang naar u toe.
- Spuit nooit op de hogedrukreiniger zelf, dit kan kortsluiting veroorzaken
- Laat de kabel nooit zo liggen dat er mensen over struikelen of achter een voertuig kan blijven hangen, dit om beschadigingen en/of een elektrische schok te voorkomen.
- Richt de spuitlans nooit op een mens of dier
- Haalt u altijd de stekker uit het stopcontact na het werk
- Haalt u na het werk altijd de druk van de machine door de trekker van het pistool over te halen.
- In de winter (temp. < 0°C.), antivries toevoegen aan het water of de machine geheel watervrij maken.
- Lange perioden waarin u de machine niet gebruikt, kan kalkafzettingen veroorzaken in de pomp. De reiniger starten kan dan beschadiging veroorzaken aan o.a. de motor. Informeer bij uw dealer of service-adres bij dit probleem

Voorschriften

- Zorg alvorens de machine te starten dat er voldoende watertoevoer aanwezig is (1 bar minimaal/4 bar maximaal)Zonder water kan de pomp stuk draaien.
- Zorg dat er altijd makkelijk lucht bij de machine kan en bedek deze in geen geval.
- Als u verlengkabels gebruikt zorg dan ervoor dat deze waterbestendig en de juiste kwaliteitsdikte hebben.

Installatie

- Voor de machine te gebruiken,eerst het oliepeil meten met de peilstok onder de afdekkap.
- Monteer de spuitlans op de hogedrukslang.
- Koppel het andere eind van de slang op de koppeling van de machine.
- Zorg ervoor dat de diameter van de toevoerslang minimaal 3/4" is en dat de wateraanvoer minimaal gelijk is aan het gebruik van de pomp.
- Sluit de juiste stekker op de kabel aan en steek deze in de juiste contactdoos.
- Zet de watertoevoer aan.
- Druk op de hoofdschakelaar om de machine aan te zetten.
- Haal de hendel van het pistool over om eventuele lucht te laten ontsnappen.
- Start de brander door middel van de branderschakelaar.
- Regel de gewenste temperatuur via de thermostaat.
- Als u stopt, zet de thermostaat op O en schakel na een aantal seconden de branderschakelaar uit.
- Sluit de watertoevoer af.
- Stop de machine door de hoofdschakelaar uit te zetten.

Beveiligingen

De machine heeft de volgende beveiligingen ingebouwd zitten;

- Automatische start-stop, de machine stopt met draaien na 20 seconden zodra u het pistool loslaat.Wanneer u het pistool weer inknipt zal de machine opnieuw beginnen te draaien.
- Dieseltoevoer-beveiliging; wanneer er onvoldoende diesel aanwezig is in de tank zal de machine automatisch stoppen. Vul de diesel bij en zet de machine af en opnieuw aan. Deze zal dan zonder problemen verder werken.
- Watertoevoer-beveiliging; wanneer er onvoldoende watertoevoer is, of de waterfilters zijn verstopt, dan zal de machine automatisch stoppen. Zorg dat de filters open zijn en dat er voldoende watertoevoer aanwezig is.Zet de machine af en opnieuw aan. Deze zal dan zonder problemen verder werken.
- Timer; de machine zal wanneer deze niet in gebruik is na 40 minuten automatisch afslaan.
LET WEL: de machine blijft onder spanning!

Gebruik van reinigingsproducten

Door de speciale injecteurpijp of slang met filter is het mogelijk om water met reinigings- of ontsmettingsmiddel automatisch te verspuiten.

Plaats de aanzuigslang of injecteurpijp in het reinigingsproduct en regel de verhouding met de regelknop op de machine.

Als u klaar bent met het reinigen, spoel de injecteur met zuiver water na, dit voorkomt afzetting in de injecteur.

Onderhoudsvoorschriften

Onderhoud van de machine zorgt voor bedrijfszekerheid en een lange levensduur, loop daarom regelmatig de volgende punten na.

- Oliecontrole
Het oliepijl dient iedere week gecontroleerd te worden, en de eerste verversing reeds na 50 bedrijfsuren.
Olietype SAE 30
Iedere volgende verversing na 500 draaiuren.
Voor de afvoer van de oude olie volgt u de regels die volgens de wet van kracht zijn.
- Filters
Controleer regelmatig de toevoerfilters van zowel diesel als water, zonodig reinigen.
- Laat minimaal 1 maal per jaar de machine een onderhoudsbeurt geven door uw leverancier.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen.