

Handleiding vloeistof verdamper+slangenpomp

1. Voeding aansluiten.
2. Slangenpomp aanzetten, ledlamp brand rood.
3. Koeler vullen met vloeistof, via vul klep aan de zijkant. Zie foto.



4. Er moet meer dan 12liter olie in zitten. De slangenpomp gaat dan pompen.
5. Zet ventilator aan met knop rechtsonder (on/off)
6. Wanneer je de voeding (230V) via een tijdschakelaar laat lopen dient als nog elke dag de ventilator aangezet te worden (on/off)

