

Pomp-set rollensorteerder

Vulleiding aansluiten op de schoonwater aansluiting en de ibc vullen. Wordt gevuld tot +-600ltr water.

Middel toevoegen via trechter (richtlijn 1/100) Dit in overleg met je teeltadviseur.

Slang aansluiten van ibc naar de gietboom

Schakelkast bediening op "auto" zetten, schakelkast is te koppelen met sorteermachine. Variant afhankelijk en in overleg met fabrikant rollensorteerder.

Wanneer dit niet is dan de pomp-set handmatig uitzetten.

Eind van het werk, de pomp-set + bomen doorspoelen d.m.v. aansluiting bij pomp. Pomp uitzetten en op de schakelkast de kranen handbediend zetten.

Spoelwater komt dan weer terecht in de ibc.

Na het spoelen, schakelkast terugzetten op "auto" Dan blijft de pomp doormiddel van de timer rondpompen om bezinking van het middel te voorkomen. Wel de kogelkraan van de aanvoer naar gietbomen dicht zetten en de "rondpompkraan" open.

