



Onderhoudsvoorschriften & Gebruikershandleiding

Bij werkzaamheden aan de ventilator c.q. motor ALTIJD de netspanning uitschakelen.

Nivolairs/Nivolatoren

Jaarlijks dient u:

1. De onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uit te laten voeren door een technisch specialist.
Let erop dat de spiraal van de Nivolaïr afgekoeld is (dit duurt ca 1 uur). Het systeem voldoet aan de Europese Norm NEN-EN 294.
2. De ventilatorbladen voorzichtig te reinigen met een vochtige doek, en te controleren op beschadigingen of afwijkingen.
3. De ventilator te controleren op onbalans.
4. De ophangconstructie en alle bevestigingspunten te controleren op stevigheid en zonodig te voorzien van nieuwe bouten en moeren.
5. De spiraal te reinigen met lucht, gelieve nooit chemische middelen te gebruiken.
6. De motor te controleren op goede werking.

Motoren type PVE-7 en PVE-9

Algemeen

- Controleer of de gegevens op de typeplaat overeenkomen met de bij u aanwezige stroomsoort, spanning en frequentie.
- Bij installatie en gebruik dienen de voorschriften van de apparatuur te worden opgevolgd. Bij NIET nakomen hiervan vervalt het recht op garantie en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
- Installatie en elektrische aansluiting dienen door een erkende elektra-installateur en conform de eisen van de stroomleverancier te geschieden.
- Elk apparaat dient te worden geaard en wel door de aarde van de netvoeding aan de aardklem, in de aansluitdoos, van het apparaat.
- Dit type ventilatormotor is standaard geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20°C tot $+55^{\circ}\text{C}$ bij nominale spanning en frequentie.

Thermische beveiliging

De ventilatormotor is (standaard) voorzien van een thermische beveiliging. Indien de motor, door welke oorzaak dan ook, te warm wordt, verbreekt dit contact.

Techniek

- Inlooptijd nieuwe ventilatormotor : 2 uur
- Reinigen met een droge borstel : na ca 2000 draaiuren
- Ontstoring : volgens EEG/EEC/CEE nr. 82/499
- Bescherming/Veiligheid : bij het plaatsen van motor/waaiercombinatie, lager dan 280 cm vanaf de grond, onder handbereik, dient een afdoende bescherming tegen aanraking aangebracht te worden.

Toleranties

- Voltage : van +10% tot -15% op de op het typeplaatje aangegeven spanning.
- Frequentie : + of - 1 Hz van de op het typeplaatje aangegeven frequentie.



Verwijderingsprocedure

Afgedankte producten mogen niet als bedrijfsafval worden aangeboden. Deze kunnen ter recycling aangeboden worden aan:

Nivola B.V.
Technische Handelsonderneming
Heereweg 23a
2161 AC Lisse
Tel: 0252-466400
nivola@nivola.nl

Conformiteitsverklaring

Model IIa machine richtlijn 2006/42/EG

Nivola B.V.
Technische Handelsonderneming
Heereweg 23a
2161 AC Lisse

Verklaart dat alle modellen Nivolator/Nivolair voldoen aan de Europese richtlijnen:

- Machine richtlijn 2006/42/EC
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

Contact informatie

Bij eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord en kunnen u zonodig verder adviseren. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00–12.30 uur en van 13.15–16.45 uur.

Nivola B.V.
Technische Handelsonderneming
Tel. +31 (0) 252 466 400
Fax. +31 (0) 252 466 406
E-mail nivola@nivola.nl

Lisse, januari 2010



Drs. M.L. Lestraden-Middelweerd
Directeur

