

Handleiding pompset tbv rollensorteerder.

- 1) Zet de klep- en pompschakelaar op de schakelkast op auto.
- 2) Sluit de vulleiding voor het IBC vat aan op de schoonweraanvoerleiding. Deze wordt automatisch gevuld tot +/- 600 liter water.
- 3) Voeg het middel toe via de trechter, richtlijn 1/100, hierop is de techniek berekend. Dosering altijd in overleg met de teeltadviseur.
- 4) Slang aansluiten van aanvoer naar gietboom.
- 5) Slang aansluiten van gietboom naar retour.
- 6) De kraan van de retour van de gietboom staat dicht.
- 7) De rondpompkraan dient helemaal open gezet te worden.
- 8) Schakelkast middels een contact van de sorteermachine aansluiten, als de klep- en pompschakelaar op auto staan zullen deze geschakeld worden door dit contact. Dit in overleg met de fabrikant van de sorteermachine.
- 9) Zonder koppeling met de sorteermachine kan de set handbediend draaien.
- 10) Na gebruik dienen de pompset en gietbomen doorgespoeld te worden.
 - a) Zet de pomp uit middels de pompschakelaar en zet de klepschakelaar op handbediend.
 - b) Koppel de slang van schoonweraanvoerleiding los en sluit deze aan op de aansluiting voor het doorspoelen met schoon water en zet de kraan open.
 - c) Zet de rondpomp kraan dicht.
 - d) Zet de kraan van de retour van de gietboom helemaal open. Het spoelwater komt terecht in de IBC.
- 11) Na het spoelen beide schakelaars weer terugzetten op auto. Handbediende kranen terugzetten in originele stand. Aanvoerschoonwaterslang weer terugzetten op aanvoer.
- 12) De pomp gaat in deze stand periodiek aan om bezinken van het mengsel te voorkomen. Deze interval is instelbaar middels de timers in de schakelkast.
- 13) Verstopte nozzels kunnen schoongemaakt worden door ze te laten weken in schoon water.



Aanvoer naar gietboom

Retour van gietboom

Doerspoelen
schoonwater

Aanvoerschoonwater

Rondpomp kraan

Zwavel
Vultrechter