

Gebruiksaanwijzing. Handchloormeter MD50

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Meten vrij chloor

- 1) Druk op de aan/uit knop.  Het display geeft nu CL F aan. Zo niet, dan een aantal keer dezelfde knop indrukken totdat CL F wordt weergegeven.
- 2) Vul het glaasje met 10 ml (tot het streepje) van het te ijken vloeistof, voeg nog geen tablet toe en draai het dekseltje erop.
- 3) Druk op  en wacht tot het scherm  aangeeft.
- 4) Plaats het glaasje in de meter met het pijltje op het flesje en het pijltje op de meter naar elkaar toe  en druk de rubber ring rond het dekseltje aan, zodat er geen licht onderdoor kan komen.
- 5) Druk nogmaals op  en het scherm zal veranderen naar een gevuld glaasje. 
- 6) Nu is de 0 meting gedaan en kan het chloortablet worden toegevoegd.
- 7) Voeg nu 1 tablet DPD no.1 High Calcium toe aan de vloeistof en gebruik het bijgeleverde stampertje om deze op te lossen in de cuvet.
- 8) Plaats het flesje weer terug, zoals in stap 4 beschreven.
- 9) Druk opnieuw op  en de meter geeft de waarde van het vrije chloor aan.



Metten vrij chloor + gebonden chloor

- 1) Druk op de aan/uit knop.  Het display geeft nu CL C aan. Zo niet, dan een aantal keer dezelfde knop indrukken totdat CL C wordt weergegeven.
- 2) Vul het glaasje met 10 ml (tot het streepje) van het te ijken vloeistof, voeg nog geen tablet toe en draai het dekseltje erop.
- 3) Druk op  en wacht tot het scherm  aangeeft.
- 4) Plaats het glaasje in de meter met het pijltje op het flesje en het pijltje op de meter naar elkaar toe  en druk de rubber ring rond het dekseltje aan, zodat er geen licht onderdoor kan komen.
- 5) Druk nogmaals op  en het scherm zal veranderen naar een gevuld glaasje. 
- 6) Nu is de 0 meting gedaan en kan het chloortablet worden toegevoegd.
- 7) Voeg nu 1 tablet DPD no.1 High Calcium toe aan de vloeistof en gebruik het bijgeleverde stampertje om deze op te lossen in de cuvet.
- 8) Plaats het flesje weer terug, zoals in stap 4 beschreven.
- 9) Druk opnieuw op  en de meter geeft hetzelfde scherm weer, waarna het volgende tablet kan worden toegevoegd.
- 10) Voeg nu 1 tablet DPD no.3 High Calcium toe aan de vloeistof en gebruik het bijgeleverde stampertje om deze op te lossen in de cuvet.
- 11) Druk opnieuw op  en de meter zal 120 seconden gaan aftellen.
- 12) Met de knop  kan worden geswitcht tussen de waarden van:
 - Totaal chloor (CL2 T)
 - Vrij chloor (CL2 F)
 - Gebonden chloor (CL2 Comb).