


Gebruiksaanwijzing XS pH5

Batterijen plaatsen:



Metten:

Zet de tester aan	Vul sensor cap met monster	Doe de tester in de vloeistof	Schud de tester een paar keer	Wacht op stabiele meting	Zet de tester uit

Als de tester nieuw is of lang niet gebruikt raden wij aan de sensor, voor het ijken, 15 tot 30 min in lauw leidingwater te laten weken.

Ijken:

Zet de tester aan	Vul sensor cap 1 met pH 7.00	Doe de tester in de buffer	Schud de tester een paar keer	Druk op	Wacht op stabiele meting	Druk op	Spoel de sensor met demi water	Vul sensor cap 2 met pH 4.01	Doe de tester in de buffer	Schud de tester een paar keer	Wacht op de stabiele meting	Druk op	Druk op